


Bedienungsanleitung User's Guide Mode d'Emploi Istruzioni per l'uso

EM 1001-90 EM 1001-90





Bedienelemente Controls Eléments de fonctionnement Elementi di servizio

- NF-Ausgangsbuchse
 AF autgut socket
 Double de sorte BF
 Presa d'uscita BF
- Knpfhöreranschlußbuchse Headphone socket Doulle pour casques Presa per collegamento cuffa
- Laufstarkeernsteller für Koofhörerausgang Volume control for headphone socket Regulage d'invesité pour sodie casques Regulatore di volume per usola cuffia
- (4) Enr/Avs Schalfer On/Off switch Interrupteur marchu/arrêt Commutatore ON/OFF
- (5) HF-Anzeige/Betriebsanzeige RF indicator/"Power On" indicator Voyants luminoux HF de fonctionnement Indicazioni di funzionamenta AF
- (a) Schaltbuchserfür Fremondessung (12 24 V) Sockel for external power supply (12 – 24 V) Double die couplage pour all mentation externe (12 – 24 V) Presu per alimentazione asiema (12 – 24 V)
- Netzanschlun
 Mans
 Courant secteur
 Collegamento a refe
- Antennenautrahme für Teleskopantenno
 Antenna input för telescopio untenna
 Prise pour antennis telescopique
 Dispositivo per il firsaggia dell'antenna telescopica.
- BNC-Antenneneingangsbuchse zum Anschluß abgesetzter Antennen
 BNC-antenna impel sockel for separate antennas
 Double BNC pour branchement d'antennes séparées
 Presa d'ingresso antenna BNC per il collegamento di
 antenne separate
- Schalter für 20 dB Abschwachung des NF-Ausgangspegels Switch for 20 dB attenuation of AF-output level Bouton de réglage pour affaiblissement de 20 dB du niveau de sonte BF Commutatore per l'attenuazione di 20 dB del livello d'usoira BF.
- **HiDyn**-En/Aus Schalter
 "HiDyn** On/Off switch
 Interrupteu* de fonction «HIDyn**
 Commutatore «HI-DYN» ON/OFF
- (2) Schaltschwellen-Einsteller für Rauschsperre Potentiometer for squerch threshold Potentiometre de seuil du squelch Regolatore di squelch

MIKROPORT-EMPFÄNGER EM 1001-9 und EM 1001-90

Wichtiger Hinweis: Beide Empfänger dürfen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin nicht betrieben werden.

Einleitung

Die Mikroport-Emplanger EM 1001-9 (Scrimalband) und EM 1001-90 (Breitband) sind 1-Kacal-Emplanger, die für eine Frequenz im Bereich 138 - 220 MHz susgelegt sind. Sie konnen. sowohl am 220/110 V Lichtnetz als such im Kraffahrzeug an der . 24 V-Batterie betrieben werden Beide Emplanger zeichnen sich besonders durch gennge Abmessungen, kompakte Baulorn, hore Emplindichkeit, gutes Großglünälverhallen und nohe Doenragungsqualfal aus-Wie fast alle Senivierser Mikroport-Emplanger sind auch EM 1001-9 und EM 1001-90 mil dem sehr wirksamen Rausch- und Störunterdrückungssystem (HDvr. (High) Dynamic) ausgerüstet. Die Vorteile dieses Systems zo gen sich in einer Erweiterung des nutzbaren Dynamikbereiches und der sehr wirksamen Rausch- und Storumerchackung. Dies gill ledoch mur, wenn Seinder benutzt werden, die abenfalls mit dem -HiDyn-System ausgestattet sind, 2. B. SK 1012-9, SK 1012-90, SK 2012-9, SK 2012-90, SKM 4031-9 und. SKM 4031-90.

Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Gerat mit dem 220 V.L. chtrietz weche nuch Abschnitt - 12-V-Batteneamschluß und Gmbau zur 110-V-Netzbotriebe). Anschließend stecken Sie die Trieskopentenne in die Aufnähmevornchung (8) Die Antenne sollte sowint ausgezogen worden, bis die Antennenlänge einem Wertet der Widenlange der jeweils benutzten Frequenz entspricht. Bei einer Frequenz von 180 MHz sind das etwa 40 cm.

$$(L[cm] = -\frac{7500}{f[MHz]})$$

Anschluß des NF-Ausganges

Das NF Signal wird über einen Transformulor ausgekoppelt und steht dann - wie in der Studio-Tachnik üblich - erdfrei symmetrisch an Buchse (1) mit einem Pegel von 1,55 V emsprachend + 6 dBm (bei Nannhub) zur Verfügung. Im Normarfait wird dieser Pegel jedoch nur selten erreicht. Die Praxis hat gezeigt, daß die NF-Spannung im Mittel ca. 150 mV betragt. Für den Line Eingang des Mixers oder Verstäckers ist dieser Pegel manchmal zu genrig, so daß der Empfängerausgang an den Mikrotoneingang angeschlossen werden muß. Um zu vermeiden, daß bei Aussteuerungsspilzen, in denen Nennhub erreicht wird, der Mikrofoneingang durch den + 6 dBm = 1,55 V-Pegel übersteuen wird, besteht im Emplanger die Möglichkeit, den Pegel um 20 aB abzusenken. Der entsprechende Schalter (10) ist nach Offnen des Gerätes zugänglich. Mit der Absenkung wird erreicht, daß bei Normalbetrieb nur noch 15. InV and bei Erreichen des Nernhabes ca. 150 mV am NF-Ausgano. zur Verfügung stahen. Bei deranig geringen Pecieln besteht keine Gefahr, daß der Mikrofoneingang des angeschlossenen Mixers oder Verstärkers übersteuert wird.

Abschalten der »HiDyn«-Funktion

Der Emptänger ist werkseitig auf «HIDyn«-Betrieb geschaltet. Zur Erhaltung der hervorragenden Betriebs- und Übertragungssicherheit, die dieses Rausch- und Störunterdrückungssystem bietet, sollte grundsatzlich in dieser Betriebsart gearbeitet werden. Dazu sind natürlich «HiDyn» bichtige Bender erforderlich, z. B. SK 1012-9, SK 1012-90, SKM 4031-9, SKM 4031-90. SK 2012-9 und SK 2012-90. Nur für den Fall, daß Sie mit einem Sender arbeiten müssen, der nicht für das «HiDyn«-Verfahren vorbereitet ist, z. B. SK 1010-9, besteht die Möglichkeit, nach Öffnen des Empfängers die «HiDyn» Funktion mit Schälter (11) abzuschälten

Ablesen der HF-Anzeige

Drei verschiedenfarbige Leuchfdloden (5) zeigen Ihnen an, ob die Antenne des Emplängers ein ausreichend hohes Emplangssignal erhält. Es beitleuten:

Grün = alles in Ordnung.


Gelb = Empfangssignal schwach, es wird empfohlen, einen günstigeren Standorf für die Anlenne bzw. den Empfanger zu wählen. Rot = Kein Empfungssignal. Sollte dies bei eingeschaltetem Sender auftreten, ist zu überprüfen, ob die Empfangsantenne überhaupt angeschlossen ist.

Anschluß eines Kopfhörers

Falls Sie die Überimgungsqualität der Mikroport-Anlage direkt am Emplanger überwachen mochten, so schließen Sie einen Kophörer mit 3,5 mm Klinkenstecker an Buchse (2) an und stellen mit dem Handelrad (3) die Abhonaulstärke ein. Die Impedanz des Hörers sollte 10 Ω nicht unterschreiten.

12-V-Batterieanschluß und Umbau auf 110-V-Netzbetrieb

Solf der Emplänger an einem 118-V-Lichhetz betrieben werden, so muß im Inneren des Gerätes eine Drahtbrücke umgelote) werden (Abb. 1)



Achtung: Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen!

Es ist darauf zu achten, daß auch das Schild mit der Spannungsangabe (S) gewendet wird, so daß nach außen die Beschriftung «110 V» sichtbar wird.

Der Empfänger kahn auch aus einer externen Gleichspannungsquelle, z. B. einer Autobatterie, gespeist werden. Erforderlich ist eine Spannung von 12 – 24 V. die in Buchse (6) eingespeist wird. Der Mittelstiff in der Buchse (gleichzeitig Gehäusernasse) muß mit dem Minuspol der Batterie verbunden werden. Die Buchse ist passend für Klinkenstecker mit 1,9 mm Innendurchmesser, z. B. Hirschmann Kns 50.

Anschluß für separate Antennen

Bei richtiger Aufstellung des Empfängers werden Sie mit der beiliegenden Teleskopantenne in der Regel eine gufe Übertragungsqualität erzielen.

In der Praxis kommt es jedoch näufig vor, daß verschiedene Standorte für Empfänger und Antenne gewählt werden müssen, weil z.B. der Empfänger fest eingebaut oder in der Nähe des Mischpultes, Verstärkers etc. hinter der Bühne aufgestellt werden soll. Für detartige Anwerldungsfälle ist es möglich, mit Hilfe des als Zubehör liesterbaren Stativadapters GZS 1001 die Teteskopantenne auch vom Empfänger abgesetzt auf einem Stativ zu befestigen. Das Stativ

— if Gaber in die Fenktion der Antenne mitembezogen, Aus dem Somheiser Programm steht als weitere Antenne die GZA 1036-8. Zur Verfügung Diese Antenne ist appraalt auf den Frequenzbereich 138 – 250 MHz abgestimmt. Der Anschlich der Antennen mitoligituber die BNC-Buchse (9). Die Imperianz des Antermoneinganges beitagt 50 Q.

Verändern der Rauschsperreneinstellung

Die Emplänger verlugen über eine elektronische Rauschsporte, die verbindert daß am Emplängerausgang störendes Rauschen sulfitt, werin z. B. der Sender abgeschaltet wird oder wehn das empfängene Signal zu gering ist. Sie ist werkseitig auf 2 µV eingestellt d. h. daß der NF Ausgang abgeschaltet wird, wenn die empfängene HF Spannung 2 µV unterschneitet, in der Regel ist die werksmäßige Einstellung ausreichend. Sie sollte daher nur in Ausnahmställen verändert werder. Der entsprechende Einsteller (12) ist nach Öffnen des Empfängers zugänglich.

Allgemeine Hinweise für die drahtlose Übertragungstechnik

Die Emplangsanlenne gehort grundsätzlich in den Raum, in dem die Übertragung stattlindet. So führt z. B. eine Aufstellung im angranzenden Flur zu einer erheblichen Schwachung des vom Sender ausgesandten Signals durch die Trennward, und einer schlechte Übentagungsqualität kann die Folge sein. Im Normalfall sollte also der EM 1001-9 bzw. EM 1001-90 mil der aufgesteckten. Teleskopantenne moglichst nah em Ort des Geschehens, und nicht durch Tiennwände behindert, aufgesteilt werden. Befindet sich die Versfärkeranlage in einem anderen Reum, kann die NF-Verbindungsleitung zwischen Empfänger und Verstarker ohne Nachteile entsprechend verlängert werden. Bei drahflosen Anlagen ist die korrekte Einstellung des Empfindlichkeitseinstellers am Sender besonders wichtig. Es wird empfohlert, die entsprechende Passage der Sender-Bedienungsanieitung besonders zu beachten. Bei krassen Fehleinstellungen kommt es leicht zu Pumpeflekten. Als Folge schwill in Sprechpausen die Übertradung des umgebenden. Raumgeräusches plötzlich an und die Beschallungsanlade neigt. dann stark zu akustischer Ruckkopplung.

Werden bei der Übertragung über eine Lautsprecheranlage die fiefen Frequenzen ungenügend wiedergegeben, so kann das unter anderem ein Phaseriproblem sein. Das Umpolen der Adem des NF-Anschlußkabels im Stecker kann hier Abhilfe schaffen. Werden drahtlose Mikrofone nahe am Mund beschallt, ist ein guter Poppschutz unerläßlich. Sennheiser bietet für die Sender SK 1012-9 und SK 1012-90 den Poppschutz MZW 1010 en. Für SKM 4031-9 und SKM 4031-90 steht der MZW 4032 zur Verfügung. Wenn Sie beabsichtigen, ihre Anlage zu einem mehrkanaligen drahtlosen Übertragungssystem zu erweitern, emplehlen wir Ihnen, die Serinheiser-Druckschrift »Drahtlose Mikrofone und Reportägearlagen» enzolördem.

Technische Daten

Emplangs/requerz

Namhnub/Sp-Izennub NF-Frequesigang Kurtakou ne Neonhalu, jixtiz and 1 mV-Antenevissemnung Dijampinapis NF-Antenevis

Audjand impedars
Ausjand impedars
Ausjand santuard at Ni Ausjand fuctor
by Nethrus Antenine in Ausjand 1 a ptifoolborrausgang
tembrusularing
Ausjand speirrung an Koplinderbource
bei Nethrus (Altenines Ipantuar)
bei Nethrusu (Altenines Ipantuar)
3 pty Hi Szannung
3 pty Hi Szannung

3 av +II-2 arming

Schaltschweile für elektronische frauschsperre-

Stromaulrenme (ber Premdspelsung)
Abmesgungen in Imm
Gewicht

Abweichungen für EM 1001-90

Nennnub/Spitzenbuh NE Frequentigang Kimlakio; bei Nennhub; 1 kHz uml 1 mv Anteinerispennung Signal-Rauschabstand bei Nennhub; HIQVo-Bekneb und 30 gV H-Roamnung

3 WV HF Spannung

Schaltschweile für elektronische Rauschsparrei

EM 1001-9

1 Finguesz in Binelch 138 – 250 MHz ±8 KHZ/E 10 KHz 20 – 12000 kg

\$ 3% 90 µs symmetrisch, erdikur 3po Stankarumulz (LFL) ca 20 II. > 3bo d

I.M.V ± 2 (III /SIII 2 (um 5) 1,5 mm elinkontvorian ⊃ 10 II

ornifelt an availation D-155 V

rys. 90 distribute A, etc. 1 (pp. 76 de. 1) (pp. 76 de. 1) (pp. 76 de. 1) (pp. 76 de. 2) (pp. 84 de. 2) (pp. 84

1 40 kHz/1 56 kHz 20 - 20000 Hz

₩ T50

Typ. 90 dB, rolln 45 500, Korya A, effa typ. 76 dB, rCCIR 468-3, Spitze) typ. 74 dB, rbp. 60 dB, rbp. 60 dB, rcCiR 468-3, Spitze) 1.5 42 intern distellibar zwischen 0 und 200 aV

MIKROPORT RECEIVERS EM 1001-9 AND EM 1001-90

Introduction

The Mikroport receiver EM 1001-9 (narrowbard) and EM 1001-90 (wideband) are single-channel receivers, designed to operate on one frequency in the range from 138 - 220 MHz. They can be operated both at the 220/110V mains supply and at a 12 - 24 Voar ordery.

Both receivers stand out especially because of their small dimensions, compact construction, high sensitivity, good-signal behaviour

and high transmission quality.

As with almost all Serinheiser Mikroport receivers the EM 1001-9 and EM 1001-90 are fitted with the highly effective noise- and disturbance suppression system "HiDyn" (High Dynamic). The advantages affered by this system are: a extension of the useable dynamic range and a very effective noise suppression. However, this is only valid if transmittets are used which are also fitted with the "HiDyn" system, a.g. SK 1012-9, SK 2012-9, SK 2012-90.

Putting into operation

Connect the unit to the 220 V mains (see also section "12 V battery connection and conversion to 110 V mains operation"). Next insert the felescopic rod-antenna into the antenna socket (8). The antenna should be drawn out to its maximum length until a quarter of the wave lengths correspond to the frequency in use. With a frequency of 180 MHz they are about 40 cm.

 $(L[cm] = \frac{7500}{1[MHz]}$

Connecting the AF-output

The AF-signal is passed through a transformer and is then available – as is normal for sludic engineering – balanced and floating at the sockel (1) with a level of 1.55 V = + 6 dBm (at nominal swing). However, this level is seldom achieved Practice has shown that on average the AF-output amounts to approx. 150 mV. For the line input of the mixer or amplifier this level is sometimes too low, so that the receiver output has to be connected to the microphone input. To avoid overloading the microphone input at signal peaks when nominal swing is reached, the + 6 dBm = 1.55 V level can be reduced by 20 dB. The corresponding switch (10) is accessible after opening the set. By reducing the level only 15 mV are achieved on normal operation and on reaching the nominal swing approx. 150 mV are available at the AF-output. With such low levels there is no danger of overloading the microphone input of the connected mixer or amplifier.

Switching off the "HiDyn" function

The receiver is designed to operate with the "HiDyn" system. To maintain the efficiency of the outstanding operation and transmission reliability offered by this noise suppression system it should always be put into use. This requires, of course, transmitters which are equiroped with "HiDyn" e.g. SK 1012-9, SK 1012-90. SKM 4031-9, SKM 4031-9, SKM 2012-9 and SK 2012-90. Only when a transmitter has to be used which is not prepared for "HiDyn", a.g. SK 1010-9. "HiDyn" can be switched off by switch (11) after opening the receiver.

Reading the RF-indicator

Three different coloruses LEDs (5) show whether the receiving antienna is picking up a sufficiently strong aignal. They mean: Green: Everything is in order.

Yellow: Signal is weak. It is recommended that you select a more layourable position for this receiver with its amenia.


Red: No signal is being received at all. If this occurs when the transmitter is switched on you should if the receiving antenna is actually connected up.

Connecting a headphone set

If you wish to directly monitor the transmission quality of the Microport system at the receiver then simply connect headphones with a 3.5 mm jack plug to the socket (2) and use the control (3) to adjust the monitoring volume. The impedance of the head phones shouldn't be lower than $10\,\Omega$.

12 V battery connection and conversion to 110 V mains operation

Should you wish to power the receiver from a 110 V mains outlet, then the position of a wire bridge must be dranged inside the write (Fig. 1).



Attention: Disconnect mains plug before opening the soulpment.

It should be ensured that the plate showing the voltage (S) is reversed so that the lettering "110 V" is facing bulwards and can be clearly seen. The receiver can also be driven by an external DC power source, e. g. a car battlery. A voltage 12 – 24 V fed into the socket (7) is necessary. The central socket pin (which is also the housing earth) must be connected to the battery's negative pole. The corresponding lack plug for connecting the power source must have an inner drameter of 1.5 mm (e. g. Hirschmann Khrs St).

Connection of seperate antennas

If the receiver is correctly set-up, the telescopic antenna will usually suffice for a good quality transmission.

However, in the professional field it often occurs that different positions must be chosen for the receiver and antenna, if the receiver must be built into a rack or set up near the mixer or simplifier e.g., being the slage. In this case it is possible to attach the telescopic antenna to a impod with the air of the impod adepter GZS 1001, available as accessory. In doing so the tripod is included in the functioning of the antenna. An optional antenna available is the GZA1036-9. This antenna is specially designed to the $138-259\,\mathrm{MHz}$ frequency range. This appearately installed antennal are connected via the GNC socket (§). The impodment of the intennal import is 50 Ω_c

Adjusting the squelch threshold

The receivers am equipped with an electronic squelch, which makes sure that no disturbing noises occur at the receiver output if a g, the transmitter g switched off or if the receiving signal is (so low it is twed at $2 \, \mu V$), at the AF-output switches off if the receiver RF-voltage falls below $2 \, \mu V$. In practice this setting has proved to be sufficient. Therefore if should only be altimed in exceptional cases. The corresponding potential make (12) is incodes that after opining the receiver.

General instructions for wireless transmission

The receiving antenna afronid, on principle, he placed in the room. where the transmission is taking place if for ixample, it is set up in an adapter comder this leasts to a considerable reduction in the strength of the transmitted electromagnetic waves after they have passed through the dividing wall and the result is, of course, a poor transmission quality. Therefore this EM 1001-9 resp. EM 1001-90. with the amerina should normally be positioned as close to the event au posarble and not defining a dividing you. If the implifier system is situated in unother room, the AF-connection cabling between receiver and amplifier can be suitably extended without fear of detrimental effects. With wireless systems the correct setting. of the input sensitivity control on the framimitter is of the utmost importance. It is trightly recommended that you study carefully the corresponding passage in the transmitter operating instructions. If the transmitter is very incorrectly set, this can lead to the occurrence of the highly undesirable "oump effect". During breaks in speech the transmission of the surrounding room noise nees suddenly and the PA system then lends to suffer badly from aboustical feedback. If during transmission over a loudspeaker system the bass frequenwes are risufficiently reproduced, then this may be caused by, among other things, a phasing problem. Changing the polarity of the wives in the AF-connecting cable at the plug often brings about a considerable improvement.

If wireless microphones are to be brought closer to the mouth, then a good populitier is indispensable. For the transmitters SK 1012-9 and SK 1012-90 Senttraser offers the populitier MZW 1010, For the SKW 4031-9 and SKW 4031-90, the MZW 4032 is available. If you propose to enlarge your system to a multi-chair rail wheless transmission system, we recommend that you obtain the Sentitiaser but cation. Wheless Microphones and Reporting Europeant.

Technical Data

Receiving frequencies

Numinal swingroom swing 4F frequency response THD at nominal swing, 1 kHz and 1 nV RF voltage Deemphasis AF Asteul

Output Impedance
Nomina Isad
AF-output votage at nominal swing
IRR votage 1.5 JV)
readshood corput
Nomina Isad
Culput vottage 3 ruminal swing
IRF votage 1.5 JV)

S/N ratio at nominal Living, "HID/n"operation and 30 µV RF softeige

3 wV RF-voltage

Transmild for electricitic aggellari

Power supply

Current consumption (with external it) is stepply) Dimensions in mm weight

Specific date for BM 1001-80

Element sweep/pade sweep
Af dequancy expoure
Teld at noncent sweep. Those area
I mV fir voltage
SIN tallo at noncent sweep, "Heby)"
specified and
36 of NH voltage.

3 µVRF-vollage

Threshold fat machine aquality.

EM 1001-9

1 frequency in the range of 138 = 220 MHz ±8 kHz / ± 10 kHz 20 = 12000 Hz

\$ 3% 50 µs salamsad, floating, 3-cirr prixs XLF-3 apprixs 20 \$\mathcal{Q}\$ > 200 \$\mathcal{Q}\$

1.55 V + 2.08 (pim 2 and 3) 25 mm (ack > 10.0

regulable between thand 1.5 V

ryd. 99 dB rDIN 45 FQ/ gurve A, ms.1 yp. 76 dB it CRF 469-7 pedvi ryd. 46 dB rDIN 45 500, curve A, ms.1 yp. 32 dB (CCRF 468-7 pedvi 25 gV, inferio y activities between V and 300 gV 55 db, inferio y activities 110/220 V, 50 – 60 rts. shange of minima suider bedge) or 12 – 24 V asterno 100pty approx 70 mA 170 x 120 x 13 approx 170 n

± 40 kHz / ± 56 kHz 20 - 20 000 Hz

≤1%

(DN 45500 CUIVE A 2004)

IVD 76 dB (CCIR 468-1 peak)

IVD 74 dB (CCIR 468-1 peak)

IVD 85 600 CUIVE Q 2014,

IVD 80 dB (CCIR 468-1 peak)

L5 µV (merrour) aquatable

between 0 and 300 µV

RÉCEPTEURS MIKROPORT EM 1001-9 ET EM 1001-90

Introduction

Les récepteurs Mikroport EM 1001-9 (bande étroite) et EM 1001-90 flarge bande) sont des récepteur à canai unique, conçus pour une fréquence du secteur 138 à 220 MHz. Ils peuvent aussi bren être branchés sur courant secteur 220/110 V que sur les accus automobiles 12 24 V

Les deux récepteurs se caractérisent par de taiblés dimensions, une forme compacte, une haute sensibilité, un bon comportement à l'égard des signaux lorts et une excellente qualité de transmission.

Comme presque tous les récepteurs Mikroport Semhieiser, le EM 1001-9 et le EM 1001-90 sont équipés du principe de suppression des parasités et bruit de fond «HiDyn» (High Dynamic). Les avantages de ce système de manifestent par un élargissement du secteur dynamique utilisable et par la suppression offective des bruits de fond et parailles. Toutefois, pela n'est valable que si on utilise des émetteurs égatement équipés du principe «HiDyn», leis que les EK 1012-9, le SK 1012-90, le SK 2012-9, le SK 2012-90, le SKM 4031-9 et le SKM 4031-90.

Mise en marche

Reliez l'apparéil sur courant secteur 220 V (voir aussi le paragraphie concernant «raccordement aux accus 12 V et modification pour forictionnement sur courant secteur 1 f0 V). Inserez ansuite l'an terne télescopique su point (8), prevu à cet usage. L'antenne devrait être suffisamment sortie pour que sa longueur corresponde à 1, de la longueur d'ondes de la tréquence utilisée. Pour une fre quence de 180 MHZ cela fait environ une longueur d'antenne de 40 cm.

 $(L (cm) = -\frac{7500}{f (MHz)}$

Raccordement de la sortie BF

Les signaux BF passant par un transformateur, sont alors, comme en technique de studio, présents à la douille (1), sans mise à la terre et symétriques, avec un niveau de 1,55 V, ce qui correspond à - 6 dBm (pour excursion nominale), Normalement ce niveau est rarement atteint. En pratique la tension BF movenne fait environ 150 mV. Pour l'entrée ligne du mélangeur ou de l'amplificateur ce niveau est parfois trop faible, de sorte que la sortie récepteur doit être raccordée à l'entrée microphone. Pour éviter que l'entrée microphone ne soit surmodulée par + 6 dBm = niveau 1,55 V en cas de crèles de modulation, pendant l'esquelles l'excursion nominale est atteinte, on aura la possibilité de baisser le niveau de 20 dB dans le récepteur. On accède au bouton de réglage (10) en ouvrant l'appareil. On arrive ainsi à ce plue, en fonctionnement normal, il n'y ait plus riue 15 mV présents à la sortie BF et environ 150 mV en cas d'atteinte de l'excursion nominale. Il n'y a donc aucunrisque, avec des niveaux si faibles, que l'entrée microphone du mélangeur ou de l'amplificateur raccordée, ne soit surmodulée.

Suppression de la fonction «HiDyn»

A son depart de l'usine le récepteur est automatiquement commuté. en fonction «HiDyn». Pour profiter de la parfaite flabilité de fonctionnement et de transmission offerte par ce principe de suppression des bruits de fond et de parasites, il sera recommandé de la maintenir en fonction. Il faudra évidemment utiliser des émetleurs également équipés du principe «HiDyn», tels que le SK 1012-9, le SK 1012-90, le SKM 4031-9, le SKM 4031-90, le SK 2012-9 et le SK 2012-90. Dans le cas seulement où vous devnez opérer évecun émetteur ne disposant pas du principe «HiDyn», tel que le SK 1010-9, vous aurez la possibilité de déconnecter la fonction «HiDyn» au moyen du commutateur (11) de tonction en ouvrant le boilier de l'appareil.

Voyant HF

Trais diodes lumineuses de couteurs différentes (5) your indiquent ai l'antenne du récepteur reçoit un signal de réception suffisamment élevé:

Vert; Ban longtunnement.

Jaune: Signal de réception taible. Il est recommandé de placer le

récepteur et son anienne à un meilleur endroit.


Rouge: Bas de signaux de réception. Si l'émetteur est bien. branché, vérifiez si l'anfenire de réception l'est aussi.

Raccordement de casques

Si vous desirez vérifiai la qualité de transmission de l'ensemble. Mikropon directement au récepteur, raccordez un casque à liche de ack de 3,5 mm a la douille (2) el reglez l'intensité d'écoute au moyen de la roue deniée (3). L'impedance des ecouteurs ne deviait pas être interieure à 10 42.

Fonctionnement sur piles (ou accus) 12 V et changement sur 110 V

Si la récepteur doit fonctionner sur doumnt secteur de 110 V. II. taudra inverser un fil conducteur à l'inténeur de l'appareil (Fig. 1).



Attention: Avant d'ouvrir l'appareil déconnecter la fiche de tension.

Veillez également à ce que le petit panneau d'indication de tension (S) soit reloumé et présente l'inscription «110 V» vers l'exténeur. Cé récepteur peut aussi être alimenté par une source de tension. continue externe, telle que les accus automobiles. L'important est qu'une tension de 12 à 24 V alimente l'appareil par la douille (6). La fiche centrale de la douille (en même temps la masse du boîtier) doit être contractée avec le pôte regatif des accus. La douille correspond à des tiches de lack avec un d'amotre intérieur de 1.9 mm, par exemple Hirschmann Kns 50.

Raccordement d'antennes suplémentaires

En remps normal, si la récepteur est bien règle, vous obțiendrar une très bonne qualité de transmission au moyen de l'antenne rélescope jointe su récepteur. En pratique, cependant, il arrive souvenit qu'on choisisse de placer la récepteur et l'antenne à des enduits différents; par exemple parce que le récepteur n'est pas transportable, ou parce qu'il doit être placé prés des conecles da mélangeur, amplificateurs, etc. demère la scène. Au moyen de l'adapteur pour pied GZS 1001, livrable comme accessore, il est pussible, pour ce genre d'application, de fixer l'entenne télescopique sur un pied, même separe du récepteur. Dans ce cas le pied fait égalorment forn tron d'antenne. Le programme de production de Sonnholooy officialistic committee unjointee le cindálo (52x 1036-9) Cotto instendo del spignolumente conpue pour la secteur de les quence (38 - 250 MHz), a recondement des unternes se fait par la donne RNG (9) l'impédance des entrares s'untermo lan 50 12

Réglage du circuit silencieux

Les récepteurs disposent d'un circuit situricieux electronique ette pechant qu'un bruit de tond génant no se manifestr à la some de récopteut, par exemple un éleignant l'émètreur, ou lovique le aughai recu devient trop lambs. Le prout releaseux sul réglé en usine sur 2 W. ce qui signifia qua la sortie BF ad déconnection désignales. ransions lift reque descendien dessous de 2 //V En cièneral de régigue est auffragnt. Il ne clavrail clone être modifié qui en cas exceptionnel Le régleur conseponduni (12) se licure à l'intereux du boitier du récepteur

Recommandations générales pour la techniques de transmission sans fil

Il est essentiel que l'anterine de réception soil installée dans la plèce même où a linu la transmission. Ainsi, per exemple, « l'illitenne était installée dans le couloir adiscent, il en résultirfait cioligittoirement un affaiblissement considérable des signifiux anyoyes par l'émetteur à travers le paroi de séparation, et la qualité de transmission serail naturellement mauvaixe. Normalement le récepteur EM 1001-9 ou EM 1001-90 deviait donc ôtre installe avec son antenne télescopique aussi près que possible de la source sonote a transmettre, et ne jamais être gênee par des parms de separation. Si l'enceinte des amplificateurs se trouve dans une auve piece, le câble BF de raccordement entre récepteur et amplificateurs pourra être rallongé selon les besoins. En de qui concerne les installations sans III, il est extrêmement important de bien régler la sensibilité d'entrée de l'émetteur. À ce sujet, nous vous recommandons de vérifier attentivement le passage correspondant du mode d'emploi de l'émetteur, car en cas de mauvais réglage on risque laulement l'effet de «pompage»: pendant les pauses entre les mois, l'intensité de transmission des bruits ambiants augmente brusquement et le système de sonorsation peut glors être l'objet de réactions acoust-QUES.

Si, lors d'une transmission par enceinte de hauts parleurs, les frèquences graves ne ressorient pas suffisamment. Il pourra s'agir ici,

Suppression de la fonction «HiDyn»

A son depart de l'usine le récepteur est automatiquement commuté en fonction «HiDyn». Pour profiter de la parfaite flabilité de fonctionnement et de transmission offere par ce principe de suppression des bruits de fond et de parasites, il sera recommandé de la maintenir en fonction. Il fauora évidemment utiliser des émetteurs également équipés du principe «HiDyn», tels que le SK 1012-9, le SK 1012-9, le SK 1012-9, le SK 1012-9, le SK 2012-9 et le se seulement où vous devnez opèrer avec un enterteur ne disposant pas du orincipe «HiDyn» tel que le SK 1010-9, vous aurez la possibilité de déconnecter la fonction «HiDyn» au moyen du commutaleur (11) de londion en ouvrant le boîtier de l'apparei.

Voyant HF

Trois diodes lumineuses de couleurs différentes (5) vous indiquent ai l'antenne du récepteur reçoit un signal de réception suffisamment élevé:

Vert: Bon fonctionnement:

Jaune: Signal de réception taible. Il est recommandé de placer le

récepteur et son anienne à un meilleur endroit.


Rouge: Bas de siguaux de niception. Si l'émetteur est bien branche, vérillez si l'antenne de réception l'est aussi.

Raccordement de casques

Si vous désirez verifier la qualifé de l'unsmission de l'ensemble Mikrapon directement au récepteut, raccordez un casque à liche de jack de 3,5 mm à la douille (2) et reglez l'intensité d'écoute au moyen de la roue dentée (3). L'impedance des ecouleurs ne devrait pas être inténeure à 10 Ω.

Fonctionnement sur piles (ou accus) 12 V et changement sur 110 V

Si la récepteur d'ut fonctionner sur courant secteur de 110 V. Il faudin inverser un fil conducteur à l'inténeur de l'appareil (Fig. 1)



Attention: Avant d'ouvrir l'appareil déconnecter la fiche de tension.

Veillez également à ce que le petit parineau d'indication de tension (S) soit retourné et présente l'inscription «110 V» yers l'exterieur. Ce récepteur peut aussi être alimente par une source de tension continue externe telle que les acous automobiles. L'important est qu'une tension de 12 à 24 V alimente l'apparei na la douille (6). La fiche centrale de la douille ten même temps la masse du boîtier doit être confroctes avec le pote négatif des accus La couille correspond à des tiches de jack avec un diametre intérieur de 1.9 mm, par exemple Hirschmann Koe 50.

Raccordement d'antennes suplémentaires

En temps normal, si la récepteur est bien réglé, vous obtiendrez une très bonne qualité de transmission au moyen de l'antenne télescope jointe su récepteur. En pratique, cepondant, il arrive souvent qu'on choisisse de pracer le récepteur et l'antenne à des endoits différents; par exemple parce que le récepteur n'est pas transportable, ou parce qu'il det être placé prés dins consolies de métangeur, amplificateurs, etc. deniére la scienc. Au moyen de l'adapteur pour pied GZS 1001, livrable comme accèssoire, il est possible, pour de gente d'application, de fixer l'antenne l'élescopique sur un pied, même séparé du récepteur. Dans de cui le pied foit également fon tion d'antenne les programme de production de Seminoire oftre aussi comme injettine le model. GAM 1036-8 Cette entennée est appendiament control pour les describers so lait pui le donité BNG (9). L'impédance des entières d'unimme tait 50.00.

Réglage du circuit silencieux

Lius recoptions disposent d'un circuit situnctions electronique empédiant qu'un bruit de fond génant de se manifeste à la seme du récapteur, par exemple eméteignant l'émetteur, ou magure le richet ricui devient trap faible. Le arout site ceux est miller dus la sonte BF est conconnection des quir la tensione hil reque descend en dessaus de 2 pV. En parenai ce régisage est suffrant, il ne devient donc être modèle qui en cas expeptionnel. Le régieur comespondant (12) se fouve à l'internounds du document de control de consecution de control de la control de c

Recommandations générales pour la techniques de transmission sans fil

Il est essential que l'antenne de reception soil installée dans la pièce même du a lieu la transmission. Ainsi, per exemple, ii (1911) tenne était installée dans le couloir adispent, il en résultiré i ublique toirement un affaiblissement considérable des signaux anvoyers par l'émotteur à travers le paroi de séparation, et la qualité de fransaission serail naturellement mauvaixe. Normalement la recepteur EM 1001-9 ou EM 1001-90 devrait donc ôre installé avec son antenne félescopique aussi près que possible de la source sonote a transmellre, et ne jamais être gênée par des palmis de separation. Si l'enceinte des amplificateurs se trouve dans une autre piece, le câble BF de raccordement entre récepteur et amolificateurs pourraêtre rallongé selon les besoins. En ce qui concerne les installations sans fil. il est extremement important de bien régler la sensibilité d'entrée de l'émetteur. À ce sujet, nous vous recommandons de vérifier attentivement le passage correspondant du mode d'emploi de l'émetteur, car en cas de mauvais réglace on risque l'acilement. l'effet de «pompage»: pendant les pauses entre les mots, l'intensité de transmission des bruits ambiants augmente brusquement et le système de sonor sation peut glors être l'objet du réadions acousti-

Si, lors d'une transmission par enceinte de hauts parleurs, les l'équences graves ne ressorient pas suffisamment. Il pourra s'agri Ci, entre autre, d'un problème de phases. On poutra y parer en inversant dans la fiche les pôles du câble BF de raccordement. Lorsque les microphones sans fil sont terrus très près des lèvres, il faudra absolument utiliser une protection anti-pops. Pour les Sk 1012-9 et Sk 1012-90 Sennierser propose le bonnette de protection MZW 1010. Pour les SKM 4031-9 et SKM 4031-80 le MZW 4032 est à voire disposition. Si vous avez l'infention de transformer votre enceinte en un système de transmission sans III à plusieurs canaux, nous vous recommandons de vous procurer la publication Sannheiser. Technique de transmission HF Microphonas S. F. et Installations de reportags.

Caractéristiques techniques

Frequence de recremo.

Evauration nomingus/maxiste
Basse passante BF
Essanado minimonague muni exaurado nominale.
1 (412 et 2 no universidad de 1 milio de

3 gV termin HF

South du adament électrombus.

Entree HF Alimentation

Histopuga de courant (exarant auxiliam). Dimecelaris en non.

Deviation pour EM 1001-90

Excusion reminde/maxime
beade passante BF.
Distriction harmonique dour excussion nominale,
1 kHz et une termino d'antenne de 1 mV.
Rapport s'arrallitruit pour excursion nominale,
londernemiero elifoyre el.
30 µV tersion HT.

3 vV trasan HF

Seull du squelch s'àction que . . .

EM 1001-9

i Iniquenes antre 128 – 200 MH) 5 8 MHz 2 10 MH 20 – 12 000 MH

S 3% 30 µii symen que, mose de la mose e ocoedimolem XLP 3 mones do Q

1, no V ± Z dB nicho 2 ni m 1,5 mm distrib car stola -10 M

V 28 L A.O HE SMALDEN

John St. Harring DIV 45 500 course is etc. piner. 75 rth u. Cot 768-1, max) JEVIOC 45 JES EW 45 500, course A. etc. money 35 del CCR 468 J, man) figV réglatilizazione D. to 300 aV 50 Al. asymetropia Utol. 140/220 V 50 - 50 Hz reversible of courset undane (2 f St.V approx, 70 mA 170 x 120 x 63 appear (100 t)

±40 km2 / ± 66 km0go = 20000 Hz

三八米

gener 90 ga DiN 45 500, pourbe A, et l. coher, 76 ga IQCR 468-1 mex i gener 76 da IDIN 45500, boxista A et i goner 69 da IQCID 468-1 max i 1,5 µV régable entre al 300 eV

RICEVITORE MIKROPORT EM 1001-90

Introduzione

L/EM 1001-90 é un ricevitore banda Jarga, monocanale, che funziona nella gamma di frequenza 138 - 270 MHz; Ruò essere alimentato a rete o mediánte balteria esterna (da 12a 24 V continui).

Questa ricevitare, di dimensioni ridotte è di forma compatta, è dotato di elevata sensibilità di buonè il cotto intere di offirme qualifia cenerali di noezione.

Come quaer lutti i norvitori Sennheiser Mikroport unche (EM 1001-98 è provvisto di sistema di robugione del rumore «HI DYN» (eleveta ginumia). Questo sistema assicura una trasministorie po alla dinamica e privii di disturbi.

Questo vale, però, solo nel caso in cui si utilizzi un trasmettilore dotato di sitema «Hi-DYN», p. 6s. SK 1012-90, SK 2012-90 e SKM 4031-90.

Funzionamento

Collegare l'apparecchio alla rele 220 Vivedi unche paragrato «Collegamento battena 12 V e trasformazione per funzionamento a rule 110 V-) inserite guindi Lantenina riell'apposito dispositivo (8). L'antenna deve essere estralla fino a compondere ad un givarto della tunghezza d'orda della frequenza difizzata. Per una frequenza di 172 MHz. la lunghezza sarà di co. 43 cm (L [cm] = 7500).

Collegamento dell'uscita BF

Il segnale BF viene disaccoppiato framile un trasformatore e timane a disposizione, come d'uso nella fecnica di studio, stilla presa (1), in modo simmetno, con un livello di 1.55 V conispondente a + 6 dBm (deviazione nominale). In casi normali, comunque, questo livello e raggiunto faramente. La pratica ha dimostrato che la tensione BF e, in media, di ca. 150 mV. Per gli ingressi linea di mixers o amplificatori, questo livello è falvolta frappo fimitato e l'usota del ricevitore deve quindi essere collegata all'ingresso microformo.

Per evitare che nel caso di picchi da sovramodulazione, nei quali viene raggiunta la deviazione nominale, l'ingresso microforico venga saturato dal livello + 6 dBm = 1.55 V, nel ricevitore è prevista la possibilità di ridurre detto livello di 20 dB

Il commulatore comispondente (10) e accessibile aprendo l'apparecchio. Con questa attenuazione sono disponibili 15 mV per funzionamento normale e ca 150 mV al raggiungimento della deviazione nominale sull'uscia BF. Con livelli così ilmitati non sussiste quindi il periodo di sovramodulazione dell'ingresso microfonico del mixer o amplificatore collegato.

Disinserzione della funzione «HI-DYN»

Il ricavitore viena ferato in fabbrica per il funzionamento «Hi-DYN». Disponendo dell'eccelenta funzionamento e della sicurezza di trasmissione che questo sistema a compander «Hi-DYN» offre, bisognarebbe fondamentalmente lavotare in questo modo. Odobriono partanto de trasmettitori dolali di sistema «Hi-DYN» quali SK 1012-90, SKM 4031-90 e SK 2012-90. Soto nel caso in qui si debba ravorare con un frasmettitore che non sia dotato del sistema «Hi-DYN», ad es, SK 1010-9, è possibile

sia dotato del sistema «HI-DYN», ad es, SK 1010-9, è possibile dismaerre la runzione «HI-DYN» mediante un commutatore (11) che si trova ail interno del ricevitore.

Lettura delle indicazioni AF

Tre diversi chodi luminosi (5) indicang se l'anterna del ricevitore sta nuevendo un segnale sufficientemente alto. Ossia

- diada verde = tuflo in ardine

 dicido giallo = segriale di ricezione debote; si consiglia di rovare un posto più favornivole del l'antenna.


 diodo rosso = riessum segnale di prezigne. Se ció dovesse verificarsi con il masmettrore accoso biognerà controllare se l'antinma ricavente è collegata o meno.

Collegamento di una cuffia

Nel caso impur si vogilir controllare la qualità di tranmissione del midiomicrolorio sul ricrivitore, ii possibile collegare una culta con apiria Juck de 3,5 mm alla presa (2) e regolare il volume con l'apposita manopola. L'impedenza della oufla non doyra essere inferiore a 15 ohm.

Collegamento batteria 12 V e trasformazione per funzionamento a rete 110 V

Se il resvitore unive funzionere con un collegamento a rele di 110. V, occorrerà sull'itare un ponticello a filo nell'interno del ricalvilore (fig. 1).



Attenzione: Prima di aprire l'apparecchio scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete

Occorrerà inditre modificare la scheda che npona i dati della tensione (S) cosicche, dell'esterno la scritta «110 V» sia ben visibile. Il ricevitore può anche essere alimentato esternamenta, per es, tramite una batteria d'auto. E' indispensabile una tensione di 12 – 24 V che deve essere inserita nella presa (6). Il piedino centrale della presa (dre funge anche da massa della custodia) deve essere collegato al polin negativo della batteria. La presa e' adatta per spine jack aventi un diametro interno di 1,9 mm, ad es. Hirschmann Kns 50.

Collegamento di antenne separate

Posizionando conettamente l'antenna telescopica, fornita in dofazione. Il ricevitore offre, in teoria, una buona qualità di noezione. Nella pratica capita però spesso che si debbano scegliare posti diversi per il noevitore e per l'antenna, perché, ad es il ricevitore può essere inserito o posto vicino ai mixer o all'amplificatore posizionato dierro il palcoscenico. Per tali impieglii, è possibile, grazie al supporto per stativo GZS 1001, disinserire l'antenna talescopica dal ricevitore e fiesaria su di uno stativo. Lo stativo ricopra così ila tunzione dell'antenna. Nei programma Sanitheiser e sere una ulteriore antonna GZA 1036-9 Quereta antonna spociale o temba svilla gamma di frequenza (el 136 e 250 MHz.) il collegamento dell'antenna eviviere sulla preva BNC (9). Il imperienza d'increaso dell'antenna e di 50 onno

Variazione della regolazione della soglia di intervento dello squelch

Incevitor dispongono di uno squelch elettronico che impedisce di avere fruscio all'uscite del ricevitore quando, il discribitore è disinserito oppure quando il segnuire di ricezione è triopo limitato. Tale dispositivo è tanto su 2 μ V in fabbrica: in questo modo l'uso la BF viene disinserita quando ila tensione AF riceviuti è interiore a 2 μ V, in teoria, questa regolazione effettuati direttamente in fabbrica dovrebbe risultare sufficiente. Ensa dovrebbe risultare sufficiente. Ensa dovrebbe risultare sufficiente, con accessibile aprendo il ricevitore.

Consigli generali per la tecnica di trasmissione senza fili

L'antenna ricevente copre londamentalmente le spazio nel quale avviene la trasmisaione. Così, per as, il obliocamento in un comboi limitato porta ad un notevole indebolimento del segnale emesso dei frasmettiore attreverso la parete divisora, la conseguenza di fullo ciò porta ad una cattiva qualità di frasmissione. In pasi normali, occorrera quindi posizione il ricevitore EM 1001-90 son l'antenna telescopica vicino al l'ungo dell'avvenimento e nen in pusizione impedita da pareti divisorie.

Se l'impianto di amplificazione si trova in un'altra stanca, la linea di collegamento BF tra ricevitore e amplificatione può essere ellungule senza perdità di qualità. Nel caso di impianti senza lifo, la corrette regolazione della sensibilità sul risemettilicre è particolarmente importante. Si consiglia di osservare particolarmente i passaggi corrispondenti del manuale distruzione del trasmettitore. In caso di elevate regolazioni sbagliate si amva facilmente ad effetti di pompaggio. Di conseguenza, nelle pause del partato il tumore di fondo circostante aumenta improvvisamente e l'impianto di sono-rizzazione tende ad autooscillare fino all'insorgere dell'effetto.

Se, nel caso di trasmissione mediante un impianto di altopariani), le frequenze basse vengono riprodotte in maniera insoddistacente, la causa potrebbe essere un problema di fase. L'inversione dei poli dei conduttori del cavo di collegamento BF nal connettore può essere un possibile rimedio. Se il microfono senza filo e usato vicino alla bocca dell'utilizzatore è necessaria una buona cultia anticopping. Per i trasmettitori SK 1012-90 la Sennireiser citre la cultia MZW 1010. Per l'SKM 4081-90 l'MHz 4032 e a disposizione

Nel caso in cui si voglia ampliare un tale sistema utilizzando un sistema di trasmissione senza fili multicanale. Vi consigliamo di richiedere la pubblicazione Sennneiser «Drahtlose Mikrofone und Reportageanlagen» («Microfoni senza filo e impranti da reportage»).

Dati Tecnici

Епиципа в оченене

Devezione nonviole/devezione montenia. Risposta in froquensa Dichessone alla devianama nominala, 1 km² e accinami in ambione 1 m². Decrias. Unora Bi

Impudenza o uspila Carino nominina o uspila Carino nominina di vocita sulla presia disposta sulla presia disposta sulla deviazione cominule liperante in anterna 1.5 pVr. Lifecta sulla carino nadiopera sulla carino nodi vigina sulla carino nodi vigina sulla carino nodi vigina sulla carino nodi vigina cominula carino necessario di devigazione consinule si tra preside di devigazione consinule si tra preside di devigazione con sulla devigazione con sulla discontina di discontina di sulla discontina di discontina di sulla dis

3 aV lamorma AF

Squelch

Ingresso si Tansiana d'arzonniacione.

Autoritimento pun altrentazione esterna. Dimensioni in mini Peso EM 1001-90 una mera parmua 138 - 220 MHL 0.40 Foot / ± 56 kM 20 - 20000 H

S 194 50 gr 3 minutus concentrary a 3 mil Campural Firmwellin on 20 gr 20 da

1.55 V ± 2.95 apgdom 7 e 6) press pok 3.5 mm

redouble to 0 - 1.5h V

ID BYTHE LINE AS 500 OUTVIT A, ells Im 78 HB (CCPT 409), proor 10 PT 40 B (Lills 45 FOC) releva A, ells Ip. 60 HB (CCPT 406), regouizhe miler namente ha de 100 J.V. 60 Ø 13 memer co. Bhit 110/320 V, 50 PC DEHZ saldebilar opperar aumente uzuene enterna 12 - 24 V 64, 70 mile 170 V 190 CD Ells 170 V

SENNIEISER ELECTRONIC KO 0-3002 WEDEMARK TELEFON 05130 / 600-0 TELEX 9/24623 TELEFAX 05130 / 6312

Printed in Germany Publ. 11/87 18645 / A 03